

Federmäppchen und Schlüsselanhänger aus Kunstleder



Erforderliches Material.



Reißverschluss rechts auf rechts mit dem Kunstlederblatt verklammern und 5 mm vom Rand vernähen



Zuschneiden des Kunstleders und des Reißverschlusses 4 mm (lt. Zeichnung)



Das Futter rechts auf rechts auf das Kunstleder legen, verklammern und 7 mm vom Rand vernähen



Federmäppchen auf rechts drehen, ausrichten, verklammern und 5 mm vom Rand vernähen



Federmäppchen so zusammenlegen, dass sich der Reißverschluss in der Mitte befindet, verklammern und den Reiter aufsetzen



Reißverschluss vernähen. Überstehendes Material abschneiden.



Auf links drehen, so zusammenlegen, dass sich der Reißverschluss in der Mitte befindet, einlegen und vernähen

Alles für die Herstellung des Kunstleder-Federmäppchens und Schlüsselanhängers verwendete Material finden Sie auf:

web: www.mamilatky.cz





Naht mit Schrägband versäubern und entlang der Markierung vernähen



Schrägband abschneiden und das Federmäppchen auf rechts drehen



FERTIG



FERTIG



Kunstlederstreifen 2 mm vom Rand zu einem Riemen vernähen



Die Enden übereinander falten und vernähen



Zum Schluss Schnalle einführen und Endstück einrasten